

LONGA DURABILIDADE AO LIXAR MADEIRA E TINTA

PRO

- 1 Base em tecido X resistente ao dilaceramento
- 2 Junta de cinta extra forte para os desafios mais difíceis




Vídeo



BOSCH

CINTA DE LIXA PRO X440

PRO



- Para lixar madeira e tinta, por exemplo, ao lixar tinta antiga e verniz de pavimentos ou no acabamento de pavimentos de madeira dura
- Altamente eficiente para pintores: Longa durabilidade
- Concebida para lixar madeira e tinta



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura, mm	Comprimento, mm	Grão	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	2 608 606 929
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	2 608 606 206
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	2 608 606 207
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	2 608 606 208
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	2 608 606 209
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	2 608 606 000
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	2 608 606 001
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	2 608 606 002
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	2 608 606 003
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	2 608 606 004
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	2 608 606 005
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	2 608 606 015
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	2 608 606 016
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	2 608 606 017
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	2 608 606 018
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	2 608 606 019
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	2 608 606 020
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	2 608 606 021
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	2 608 606 022
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	2 608 606 032
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	2 608 606 033
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	2 608 606 034
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	2 608 606 035
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	2 608 606 036
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	2 608 606 037
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	2 608 606 038
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	2 608 606 039
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	2 608 606 042
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	2 608 606 043
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	2 608 606 044
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	2 608 606 045
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	2 608 606 046
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	2 608 606 047
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	2 608 606 048
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	2 608 606 049
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	2 608 606 060
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	2 608 606 061
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	2 608 606 062



BOSCH

CINTA DE LIXA PRO X440

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura, mm	Comprimento, mm	Grão	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	2 608 606 063
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	2 608 606 064
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	2 608 606 065
75	508	180	C1e	4	4	3165140164023	2 608 606 066
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	2 608 606 067
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	2 608 606 069
75	533	40	P0n	10	2	3165140164160	2 608 606 080
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	2 608 606 070
75	533	60	P0n	10	1	3165140164177	2 608 606 081
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	2 608 606 071
75	533	80	P0n	10	1	3165140164184	2 608 606 082
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	2 608 606 072
75	533	100	P0n	10	1	3165140164191	2 608 606 083
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	2 608 607 258
75	533	120	P0n	10	1	3165140247962	2 608 607 259
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	2 608 606 073
75	533	150	P0n	10	1	3165140164207	2 608 606 084
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	2 608 607 260
75	533	180	P0n	10	1	3165140247986	2 608 607 261
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	2 608 606 074
75	533	220	P0n	10	1	3165140164214	2 608 606 085
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	2 608 606 089
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	2 608 606 090
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	2 608 606 091
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	2 608 606 092
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	2 608 606 093
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	2 608 606 094
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	2 608 606 161
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	2 608 606 162
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	2 608 606 163
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	2 608 606 164
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	2 608 606 165
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	2 608 606 166
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	2 608 606 113
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	2 608 606 114
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	2 608 606 115
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	2 608 606 116
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	2 608 606 117
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	2 608 606 118
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	2 608 606 129
100	610	40	P0n	10	2	3165140164702	2 608 606 134
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	2 608 606 130
100	610	60	P0n	10	1	3165140164719	2 608 606 135
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	2 608 606 131
100	610	80	P0n	10	1	3165140164726	2 608 606 136
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	2 608 606 132
100	610	100	P0n	10	1	3165140164733	2 608 606 137
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	2 608 607 262
100	610	120	P0n	10	1	3165140248006	2 608 607 263
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	2 608 606 133


BOSCH

CINTA DE LIXA PRO X440

PRO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO				INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Largura, mm	Comprimento, mm	Grão	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda	
100	610	150	P0n	10	1	3165140164740	2 608 606 138	
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	2 608 606 141	
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	2 608 606 142	
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	2 608 606 143	
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	2 608 606 144	
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	2 608 606 145	
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	2 608 606 146	
100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	2 608 607 199	
100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	2 608 607 200	
100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	2 608 607 201	
100	690	100	P0f	10	1	3165140236195	2 608 607 202	


BOSCH