

RYCHLÉ ŘEZÁNÍ OTVORŮ DO DŘEVA A SÁDROKARTONU

- 1 Speciální tvar zubů pro rychlé řezy
- 2 Vyrobeno z jednoho kusu materiálu pro zajištění stability



Video



BOSCH

DĚROVKA S ADAPTÉREM NA DŘEVO A SÁDROKARTON



- Pro vykruzování otvorů do dřeva a sádrokartonu, např. při instalaci stropních bodových světel
- Oblíbené u příležitostných uživatelů, elektrikářů a montérů: Rychlost
- Navrženo pro vykruzování otvorů do dřeva a sádrokartonu
- Šestihránná stopka pro pevné upnutí a maximální přenos točivého momentu v tříčelistových sklíčidlech a držáky nástrojů s ¼" vnitřním šestihranem

VLASTNOSTI PRODUKTŮ

OBJEDNACÍ INFORMACE

Průměr mm	Pracovní délka mm	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
25	25	C1b	1	1	6949509253309	2 608 594 490
30	25	C1b	1	1	6949509253316	2 608 594 491
38	25	C1b	1	1	6949509253323	2 608 594 492
48	25	C1b	1	1	6949509253330	2 608 594 493
54	25	C1b	1	1	6949509253347	2 608 594 494
60	25	C1b	1	1	6949509253354	2 608 594 495
65	25	C1b	1	1	6949509253361	2 608 594 496
68	25	C1b	1	1	6949509253378	2 608 594 497
70	25	C1b	1	1	6949509253385	2 608 594 498
75	25	C1b	1	1	6949509253392	2 608 594 499
80	25	C1b	1	1	6949509253408	2 608 594 500
86	25	C1b	1	1	6949509253415	2 608 594 501
100	25	C1b	1	1	6949509253422	2 608 594 502



BOSCH