

RYCHLÉ ŘEZÁNÍ OTVORŮ DO DŘEVA A SÁDROKARTONU

- 1 Speciální tvar zubů pro rychlé řezy
- 2 Vyrobeno z jednoho kusu materiálu pro zajištění stability




Video



BOSCH

SADA DĚROVEK S ADAPTÉREM NA DŘEVO A SÁDROKARTON



- Pro vykruzování otvorů do dřeva a sádrokartonu, např. při instalaci stropních bodových světel
- Oblíbené u příležitostných uživatelů, elektrikářů a montérů: Rychlost
- Navrženo pro vykruzování otvorů skrz dřevo a sádrokarton
- Šestihránná stopka pro pevné upnutí a maximální přenos točivého momentu v tříčelistových sklíčidlech a držáky nástrojů s 1/4" vnitřním šestihranem

VLASTNOSTI PRODUKTŮ

OBJEDNACÍ INFORMACE

Průměr mm	Pracovní délka mm	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
68	28	C1b	8	1	6949509253507	2 608 594 509
64	18,5	C1b	7	1	6949509253484	2 608 594 507
64	44	C1b	7	1	6949509253491	2 608 594 508
81	31	C1b	6	1	6949509253477	2 608 594 506
100	31	C1b	5	1	6949509253460	2 608 594 505



BOSCH