

БЪРЗО ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТВОРИ В ДЪРВО И ГИПСОКАРТОН

- 1 Вграденият режещ ръб на зенкера създава вдлъбнатин около отвора
- 2 Изработен от едно парче метале за максимална стабилност



Видео



BOSCH

БОРКОРОНА С ДОРНИК WOOD AND DRYWALL И ЗЕНКЕР



- За изрязване на отвори в дърво и гипсокартон, например при изрязване на отвори за електрически контакти и превключватели
- Популярно сред електротехниците: Бързина
- Предназначена за изрязване на отвори в дърво и гипсокартон за електрически контакти и превключватели
- Шестостенна опашка за здрава връзка и максимално предаване на въртящ момент в патронници с три челюсти и ¼" вътрешни шестостенни държачи за инструменти

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Диаметър mm	Работна дължина mm	Вид на опаковката	Количество в опаковка	Транспортна опаковъчна единица	EAN-код	Каталожен номер
68	30	C1b	1	1	6949509253453	2 608 594 531



BOSCH