

HURTIG SKÆRING AF HULLER I TRÆ OG GIPSVÆGGE

- 1 Integreret forsænkningsskærekant skab en fordybning omkring hullet
- 2 Fremstillet af ét stykke metal hvilket sikrer ultimativ stabilitet



Video



BOSCH

HULSAV TIL TRÆ OG GIPSVÆG MED FORSTÆRKER



- Til udskæring af huller i træ og gipsvægge, f.eks. ved udskæring af forsænkningshuller til stikkontakter og afbrydere
- Populær blandt elektrikere: Hastighed
- Designet til at skære huller i træ og gipsvægge til stikkontakter og afbrydere
- Unbrakoskiftet giver en stærk forbindelse og maksimal momentoverførsel i patroner med 3 kæber og ¼" indvendige sekskantede værktøjsholdere

PRODUKTEGENSKABER			BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejdslængde mm	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer	
68	30	C1b	1	1	6949509253453	2 608 594 531	



BOSCH